

说明书

自学习式电话空调遥控器

摘要：

自学习式电话空调遥控器，具备红外指令自动对码，自学习空调开与关的红外指令，利用手机、固定电话，拨叫与本遥控器相连的电话，实现远程控制空调打开或关闭，并兼备简易按键空调器开关功能。

- 1、本遥控器具备现有空调遥控器的部分功能，主要特征是具备远程电话控制功能：利用手机、固定电话，拨叫与本遥控器相连的电话，实现远程控制空调打开或关闭。
- 2、目前相关厂家都已有智能遥控产品问世，三洋电机、海尔等空调产品在主板上配上电话遥控选件。在主板上配备电话控制器需要有电话线相连，会改变装修走线，本遥控器在遥控范围内，不受电话线的限制，可以与电话机一同放置，并能随意移动。
- 3、按键及电话线插孔如图：

4、功能概述：

具备红外指令自动对码，电话(固定或移动)远程控制空调器的开与关，简易按键空调器开关功能。利用手机、固定电话拨叫与本产品相连的电话号码，在设定的响铃次数前(出厂为6次)，如有人接听电话，进行正常的电话通话；在设定的响铃次数后无人接听，进入电话遥控状态，将听到提示音“请输入密码”，输入所设置的密码则进入开关机状态，密码错误可重复3次，3次错误后本次操作将取消。

- 、可以通过它用手直接开/关空调；
- 、打电话----缺省值为振铃6次----语音提示(“请输入密码”，如密码输入错误，再提示“请输入密码”，重复3次都错误自动挂机)----语音提示(“0”关机，“1”开机)----语音提示(“嘟---”结束操作)；
- 、通过本地电话机修改密码；
- 、遥控器上包括3个按键(开/关/对码)，2个标准电话线插孔，外加一条2米长的电话线；
- 、功率大，只要在同一房间就能遥控，一般不小于10米；
- 、2节7号电池

- 、安装调试简单，不需附加成本；
- 、几乎适用所有机型；

- 5、参数设置：以下所有设置均为先摘电话机再按设置键
摘机后，按设置键进入设置状态，指示灯常亮。
在设置过程中，按设置键，取消设置，指示灯灭。

密码设置“##1”：

输入电话机按键“##1”，指示灯灭，再按下3个数字键表示密码，电话机发出“嘟---”声，密码设置完成。在按键输入过程中，如果超过30秒不输入，本次设置不成功（下同）。

铃声次数设置“##2”：

输入电话机按键“##2”，指示灯灭，再按下1个数字键表示电话机响铃次数，电话机发出“嘟---”声，设置完成。当有来电在电话机响铃次数达到设置的次数还未接听电话时，将进入本产品的远程电话控制。如果按下的数字键是“0”，将取消远程控制功能。

功能检查“##3”：

输入电话机按键“##3”，指示灯灭，电话机提示“请输入密码”，按电话机键输入上次设置的密码，不正确时，电话机继续提示“请输入密码”，3次不正确将出现忙音。正确时，电话机提示“0关机，1开机”，则输入“0”或“1”，电话机发出“嘟---”声，同时指示灯闪亮一次后关闭或打开空调器，以上设置正确。

红外有对码：

进行对码前，需打开原来空调器的遥控器。此模式无需摘机，按“开机”键进入对码模式，指示灯闪烁，对准红外接口按一次原来空调器开关键，指示灯常亮，再按一次原来空调器开关键，指示灯灭，对码完成。注意对码前要检查原来遥控器是否处于打开状态，否则会导致本遥控器开关机操作不正确。

性能参数

1. 供电电压 3V(两节7号电池)
2. 工作电流 20~30mA
3. 待机电流 65UA
4. 遥控距离长>7M
5. 温度: 0 ~+40
6. 湿度: +40 时不大于 92%
7. 红外对码一次完成，方便可靠
8. 语音提示，操作简便